





KIDS II 한국 공식 수입원 | (주)스엔코 Customer Service
서울 강서구 양천로 583, B-2401호(염창동, 우림블루나인)
Tel 02)2093.2020 Fax 02)2093.2029

오볼 스피드웨이 [10315]

사용상 주의사항

1) 사용 전에 반드시 설명서를 숙지하여 주시고, 계속 보관해 주십시오.
2) 아기가 사용하기 전에 반드시 포장재를 제거하여 주십시오.
3) 부품이 부러지거나 소실된 경우 사용하지 마십시오.
4) 실내에 한정하여 사용하시고, 실외에서는 사용하지 마십시오.
5) 위험한 장소[위험물 근처, 계단, 턱 등 높은 차이가 있는 곳]에서는 사용하지 마십시오.
6) 평평한 곳에서 사용하시오. 넘어지지 않도록 사용에 주의하시오.
7) 문, 가구 등 충돌하지 않도록 보호자의 주의가 필요합니다.
8) 심한 충격은 고장의 원인이 됩니다.
9) 보호자가 같이 있을 때 사용하시오. 아이를 혼자 두지 마십시오.
10) 세척은 물티슈나 제균티슈를 사용해 겉면만 닦으십시오.
11) 내용물의 부딪힘으로 인해 플라스틱에 약간의 스크레치가 있을 수 있습니다.
12) 박스 개봉 후 단순 변심은 교환 사유가 되지 않습니다.
13) 본 제품의 품질보증은 공정거래위원회 고시에 의거 보상해 드립니다.

1. 부품 설명



2. 조립 방법

1



2



3



4



5



6



7



8



9